



Meet Your




Before using your phone, please read the legal, safety, and regulatory information provided with your product.




*Charge your phone using a Qi-certified wireless charger (sold separately). Your phone can wirelessly charge another Qi-compatible device. Swipe up and tap **Settings > Battery > Power sharing**, then tap the switch to turn it on.

Put in the card & power on




1 Insert the SIM tool into the tray hole to pop out the tray.

Make sure you use the correct size SIM card and don't cut the SIM card.



2 Insert the SIM card with the gold contacts up, then gently push the tray into the slot.



3 Press and hold the Power button, then follow the prompts to get started.

Help & more

Get answers, updates, and info:

- **Help is here:** From the home screen, swipe up and tap **Settings > Help** to learn how to use your phone and get support.
- **Get more:** Get software, user guides, and more at www.motorola.com/mymotoedge.
- **Get apps:** Tap **Play Store** to browse and download apps.
- **Ready For:** Your phone works with **Ready For**, a new platform that extends your phone's experience to any compatible PC, TV, or monitor. To learn more, scan the QR code or visit www.motorola.com/ready-for.
- **Use a headset:** To use a headset, you'll need one with a USB-C connector. If using a 3.5mm headset, you'll need an adapter to connect a 3.5mm connector to USB-C. Headset and adapter may be sold separately.
- **Connect with 5G:** 5G service plan and 5G network coverage required; available only in select areas; device not compatible with all 5G networks. Contact your service provider for details.



Legal information. This guide provides important legal, safety, and regulatory information that you should read before using your product. For the complete legal information, from the home screen swipe up and tap **Settings > Q**, then type **Legal information**, or visit www.motorola.com/device-legal.

Water repellent. Your phone is not waterproof. For more about your phone's water-repellent design and care, swipe up and tap **Settings > Help**.

Charging and battery safety. For fastest charging speeds, charge your phone using a Motorola 30W (or higher) USB-C Power Delivery charger (sold separately) and the USB-C to USB-C cable included in the box. Other compatible chargers and cables may be used to charge the device. However, use of such chargers/cables is not recommended and may result in slower charging speeds. Don't charge your phone in temperatures below -20°C (-4°F) or above 45°C (113°F). Chargers that do not comply with applicable national standards may be unsafe, with risk of death or injury, and may cause slow charging or product damage. To view applicable standards and to learn more, see the "Legal information" section of this guide, or visit www.motorola.com/device-legal.

To prevent possible burning and injury, the battery in your phone should only be removed by a Motorola-approved service center or similar skilled personnel.

If your phone becomes unresponsive, press and hold the Power button until the screen goes dark and your phone restarts.

Warning about high volume usage. To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. When your headset volume reaches the high volume threshold, a warning shows. Tap **OK** to dismiss it, or wait one to five seconds, then press the Volume Up button to dismiss the alert and enable the volume to continue to be adjusted.



Disposal & recycling. For help recycling products and packaging responsibly, visit www.motorola.com/recycling.



Extreme heat or cold. Don't use your phone in temperatures below -20°C (-4°F) or above 45°C (113°F). Don't store/transport your phone in temperatures below -20°C (-4°F) or above 60°C (140°F).

Legal disclaimers. Features, services and applications are network dependent and may not be available in all areas; additional terms/charges may apply. Product specifications and other information contained in this guide are believed to be accurate at the time of printing. Motorola reserves the right to correct or change any information without notice.

Arbitration. Your purchase is governed by a binding arbitration clause. For more information and how to opt-out, see the legal guide that came with your phone.


Copyright & trademarks. MOTOROLA, the stylized M logo, MOTO, and the MOTO family of marks are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, Android, Google Play and other related marks and logos are trademarks of Google LLC. USB Type-C* and USB-C* are registered trademarks of USB Implementers Forum. All other product or service names are the property of their respective owners.
© 2022 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.
Product ID: **motorola edge** (Model XT2205-1, XT2205-3)
Manual Number: SSC8D60093-A



With moto care, extend your warranty coverage up to three years, and take advantage of features like accidental damage protection. Visit motorola.com/motocare.



Conoce tu




PART NUMBER





[VDR][LOC] MMMYY
Printed in [Country]

Antes de usar el teléfono, lea la información normativa, legal y de seguridad que se incluye con el producto.



*Carga el teléfono por medio de un cargador inalámbrico con certificación Qi (se vende por separado). Tu teléfono puede cargar de forma inalámbrica otro dispositivo compatible con Qi. Desliza hacia arriba, selecciona Configuración > Batería > Compartir batería y toca el botón para activarlo.

Coloca la tarjeta y enciende el teléfono



- 1 Inserte la herramienta para SIM en la ranura de la bandeja para extraerla. Asegúrate de estar usando una tarjeta SIM del tamaño correcto. No la cortes manualmente.

- 2 Inserta la tarjeta SIM con la parte dorada hacia arriba y empuja suavemente la bandeja hacia adentro.

- 3 Mantén presionado el botón de encendido y, luego, sigue las indicaciones para iniciar el proceso de configuración.

Ayuda y más

- Obtén respuestas, actualizaciones e información:
- **Ayuda:** en la pantalla principal, desliza el dedo hacia arriba y toca **Configuración** > **Ayuda** para aprender a usar el teléfono y obtener asistencia.
 - **Más información:** obtén software, guías del usuario y mucho más en www.motorola.com/mymotoedge.
 - **Aplicaciones:** toca **Play Store** para buscar y descargar aplicaciones.
 - **Ready For:** tu teléfono funciona con **Ready For**, una nueva plataforma que lleva la experiencia del teléfono a cualquier PC, TV, o monitor compatible. Para aprender más, visita www.motorola.com/ready-for.
 - **Uso de auriculares:** para usar auriculares, necesitarás que tengan un conector USB-C. Si usas unos de 3.5 mm, necesitarás un adaptador para conectar un conector de 3.5 mm a USB-C. Es posible que los auriculares y el adaptador se vendan por separado.
 - **Conexión 5G:** se requieren un plan de servicio y una cobertura de red 5G, que están disponibles solo en determinadas áreas. El dispositivo no es compatible con todas las redes 5G. Comunícate con tu proveedor de servicios para obtener más información al respecto.



Información legal. Esta guía contiene información legal, regulatoria y de seguridad importante que debes leer antes de usar el producto. Para obtener la información legal completa, desliza el dedo hacia arriba en la pantalla principal y toca **Configuración** > **Q**. Luego, escribe **Información legal**, o bien visita www.motorola.com/device-legal.

Repelente al agua. El teléfono no es impermeable. Para obtener más información sobre el diseño repelente al agua del teléfono y su cuidado, toca **Configuración** > **Ayuda**.

Seguridad de la batería y la carga. Si quieres aumentar la velocidad de carga, usa un cargador Motorola USB-C Power Delivery de 30 W o más potencia (se vende por separado) y el cable USB-C a USB-C incluido en la caja para cargar el teléfono. Se pueden usar otros cargadores o cables compatibles para cargar el dispositivo. Sin embargo, no lo recomendamos, y es posible que se reduzca la velocidad de carga. No lo cargues cuando la temperatura sea inferior a -20 °C (-4 °F) o superior a 45 °C (113 °F). Los cargadores que no cumplan con los estándares nacionales pueden ser peligrosos, con riesgo de muerte o lesiones, y pueden causar carga lenta o daño del producto. Para ver las normas aplicables y obtener más información, consulta la sección "Información legal" de esta guía, o bien visita www.motorola.com/device-legal.

Para evitar posibles incendios y lesiones, únicamente agentes de un centro de servicio aprobado de Motorola o personas que posean habilidades comparables podrán quitar la batería del teléfono.

Si el teléfono deja de responder, mantén presionado el botón de encendido hasta que se apague la pantalla y se reinicie el dispositivo.

Aviso sobre el uso con volumen alto. Para evitar posibles daños auditivos, no uses el teléfono con un volumen alto durante períodos prolongados. Cuando el volumen de los audífonos alcance el umbral de volumen alto, aparecerá un aviso. Toca **Aceptar** para descartarlo o espera de uno a cinco segundos. Luego, presiona el botón para subir el volumen a



fin de descartar la alerta y habilitar el volumen para poder seguir ajustándolo.

Eliminación y reciclaje. Para obtener información sobre cómo reciclar los productos y el material de embalaje con responsabilidad, visita www.motorola.com/recycling.

Calor o frío extremo. No lo uses cuando la temperatura sea inferior a -20 °C (-4 °F) o superior a 45 °C (113 °F). No guardes ni transportes el teléfono a temperaturas inferiores a -20 °C (-4 °F) ni superiores a 60 °C (140 °F).

Avisos legales. Las funciones, los servicios y las aplicaciones dependen de la red y pueden no estar disponibles en todas las áreas. Se considera que las especificaciones del producto y toda la información incluida en esta guía son precisas al momento de la impresión de este documento. Motorola se reserva el derecho de corregir o cambiar esta información sin previo aviso.

Arbitraje. Tu compra se rige por una cláusula de arbitraje vinculante. Para obtener más información al respecto y conocer cómo desvincularse, consulta la guía legal que incluye el teléfono.

Derechos de autor y marcas comerciales. MOTOROLA, el logotipo de la M estilizada, MOTO y la familia de marcas MOTO son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, Android, Google Play y todas las demás marcas y logotipos son marcas registradas de Google LLC. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum. Todos los demás nombres de productos o servicios pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2022 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados. ID de producto: **motorola edge** (Modelo XT2205-1, XT2205-3) Número de manual: SSC8D60093-A



moto care

Con moto care, amplíe la cobertura de su garantía hasta tres años y aproveche funciones como la protección contra daños accidentales. Visita motorola.com/motocare.

