



## Meet Your

# moto g

STYLUS 5G




## Put in the cards & power on




1 Insert the SIM tool into the hole next to the tray to pop out the tray.

Make sure you use the correct size SIM card and don't cut the SIM card.



2 Insert the SIM card with the gold contacts down, then gently push the tray into the slot.

Add a microSD card (optional, sold separately) for additional storage.




3 Press and hold the Power button, then follow the prompts to get started.

**Note:** To turn off your phone, press the Power and Volume Up buttons at the same time.

## Use the stylus

Navigate apps, take notes, handwritten text, edit screenshots, and more.

- To remove the stylus, push the stylus inward to release it, then pull it out.
- To store the stylus, insert it into the slot, then push it until it locks in place.
- To set up your stylus, swipe up from the home screen and tap **Settings > Stylus**.



## Help & more

Get answers, updates, and info:

- Help is here:** From the home screen, swipe up and tap **Settings > Help** to learn how to use your phone and get support.
- Get more:** Get software, user guides, and more at [www.motorola.com/mymotog](http://www.motorola.com/mymotog).
- Get apps:** Tap **Play Store** to browse and download apps.
- Connect with 5G:** 5G service plan and 5G network coverage required; available only in select areas; device not compatible with all 5G networks. Contact your service provider for details.

**Legal information.** This guide provides important legal, safety, and regulatory information that you should read before using your product. For the complete legal information, from the home screen swipe up and tap **Settings > Q**, then type **Legal information**, or visit [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

**Water repellent.** Your phone is not waterproof. For more about your phone's water-repellent design and care, swipe up and tap **Settings > Help**.

**Battery safety.** To prevent possible burning and injury, the battery in your phone should only be removed by a Motorola-approved service center or similar skilled personnel.

If your phone becomes unresponsive, press and hold the Power button until the screen goes dark and your phone restarts. Charge your phone using a compatible Motorola charger (may be sold separately). Use of other chargers is not recommended and may impair the charging performance. Don't charge your phone in temperatures below -20°C (-4°F) or above 45°C (113°F). Chargers that do not comply with applicable national standards may be unsafe, with risk of death or injury, and may cause slow charging or product damage. To view applicable standards and to learn more, see the "Legal information" section of this guide, or visit [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

**Warning about high volume usage.** To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. When your headset volume reaches the high volume threshold, a warning shows. Tap **OK** to dismiss it, or wait one to five seconds, then press the Volume Up button to dismiss the alert and enable the volume to continue to be adjusted.

**Disposal & recycling.** For help recycling products and packaging responsibly, visit [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling).

**Extreme heat or cold.** Don't use your phone in temperatures below -20°C (-4°F) or above 45°C (113°F). Don't store/transport your phone in temperatures below -20°C (-4°F) or above 60°C (140°F).

**Legal disclaimers.** Features, services and applications are network dependent and may not be available in all areas; additional terms/charges may apply. Product specifications and other information contained in this guide are believed to be accurate at the time of printing. Motorola reserves the right to correct or change any information without notice.

**Arbitration.** Your purchase is governed by a binding arbitration clause. For more information and how to opt-out, see the legal guide that came with your phone.

**Copyright & trademarks.** MOTOROLA, the stylized M logo, MOTO, and the MOTO family of marks are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, Android, Google Play and other related marks and logos are trademarks of Google LLC. microSD Logo is a trademark of SD-3C, LLC. USB Type-C\* and USB-C\* are registered trademarks of USB Implementers Forum. All other product or service names are the property of their respective owners.  
© 2023 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.  
Product ID: **moto g stylus 5G** (Model XT2315-1)  
Manual Number: SSC8D85207-A




With moto care, extend your warranty coverage up to three years, and take advantage of features like accidental damage protection. Visit [motorola.com/motocare](http://motorola.com/motocare) (U.S. only, except P.R.)



# Conoce tu

## moto g STYLUS 5G




SSC8D85207-A




Printed in China

## Coloca las tarjetas y enciende el teléfono




- 1 Inserta la herramienta para SIM en el orificio al lado de la bandeja para extraerla.

Asegúrate de estar usando una tarjeta SIM del tamaño correcto. No la cortes manualmente.



- 2 Inserta las tarjetas SIM con los contactos dorados hacia abajo y, luego, empuja suavemente la bandeja hacia la ranura.

Para obtener espacio de almacenamiento adicional, coloca una tarjeta microSD **micro** (opcional; se vende por separado).




- 3 Mantén presionado el botón de encendido y sigue las indicaciones para comenzar.

**Nota:** Para apagar su teléfono, presione los botones de Encendido y Subir el Volumen al mismo tiempo.

## Usar el lápiz

Navega por las aplicaciones, toma notas, escribe texto a mano, edita capturas de pantalla y mucho más.

- Para sacar el lápiz, empújalo hacia dentro para soltarlo y, luego, deslízalo hacia afuera.
- Para guardar el lápiz, introdúcelo en la ranura y, luego, empújalo hasta que quede trabado.
- Para configurarlo, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca **Ajustes > Lápiz**.



## Ayuda y mucho más

Obtén respuestas, actualizaciones e información:

- **Ayuda:** en la pantalla principal, desliza el dedo hacia arriba y toca **Ajustes > Ayuda** para aprender a usar el teléfono y obtener asistencia.
- **Más recursos:** obtén software, guías del usuario y mucho más en [www.motorola.com/mymotog](http://www.motorola.com/mymotog).
- **Obtén aplicaciones:** toca **Play Store** para buscar y descargar aplicaciones.
- **Conexión 5G:** se requieren un plan de servicio y una cobertura de red 5G, que solo están disponibles en determinadas áreas. El dispositivo no es compatible con todas las redes 5G. Comuníquese con tu proveedor de servicios para obtener más información al respecto.

**Información legal.** Esta guía contiene información legal, regulatoria y de seguridad importante que debes leer antes de usar el producto. Para obtener la información legal completa, desliza el dedo hacia arriba en la pantalla principal y toca **Ajustes > Q**. Luego, escribe **Información legal**, o bien visita [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

**Resistente al agua.** El teléfono no es impermeable. Para obtener más información sobre el diseño repelente al agua del teléfono y su cuidado, desliza el dedo hacia arriba y toca **Ajustes > Ayuda**.

**Seguridad de la batería.** Para evitar posibles incendios y lesiones, únicamente agentes de un centro de servicio aprobado de Motorola o personas que posean habilidades comparables podrán quitar la batería del teléfono.

Si el teléfono deja de responder, mantén presionado el botón de encendido hasta que se apague la pantalla y se reinicie el dispositivo. Carga el teléfono con un cargador compatible de Motorola (puede que se venda por separado). No se recomienda el uso de otros cargadores y es posible que el desempeño de la carga se vea afectado. No lo cargues cuando la temperatura sea inferior a -20 °C (-4 °F) o superior a 45 °C (113 °F). Los cargadores que no cumplan con los estándares nacionales pueden ser peligrosos, con riesgo de muerte o lesiones, y pueden causar carga lenta o daño del producto. Para ver las normas aplicables y obtener más información, consulta la sección "Información legal" de esta guía, o bien visita [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

**Aviso sobre el uso con volumen alto.** Para evitar posibles daños auditivos, no uses el teléfono con un volumen alto durante períodos prolongados. Cuando el volumen de los auriculares alcance el umbral de volumen alto, aparecerá un aviso. Toca **Aceptar** para descartarlo o espera de uno a cinco segundos. Luego, presiona el botón para subir el volumen a fin de descartar la alerta y habilitar el volumen para poder seguir ajustándolo.

**Eliminación y reciclaje.** Para obtener información sobre cómo reciclar los productos y el material de embalaje con responsabilidad, visita [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling).

**Temperaturas altas o bajas extremas.** No uses el teléfono cuando la temperatura sea inferior a -20 °C (-4 °F) o superior a 45 °C (113 °F). No guardes ni transportes el teléfono a temperaturas inferiores a -20 °C (-4 °F) ni superiores a 60 °C (140 °F).

**Avisos legales.** Las funciones, los servicios y las aplicaciones pueden depender de la red y no estar disponibles en todas las áreas. Es posible que se apliquen términos o cargos adicionales. Se considera que las especificaciones del producto y toda la información incluida en esta guía son precisas al momento de la impresión de este documento. Motorola se reserva el derecho de corregir o cambiar esta información sin previo aviso.

**Arbitraje.** Tu compra se rige por una cláusula de arbitraje vinculante. Para obtener más información al respecto y conocer cómo desvincularse, consulta la guía legal que incluye el teléfono.

**Derechos de autor y marcas comerciales.** MOTOROLA, el logotipo de la M estilizada, MOTO y la familia de marcas MOTO son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, Android, Google Play y todas las demás marcas y logotipos son marcas registradas de Google LLC. El logotipo de microSD es una marca comercial de SD-3C, LLC. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum. Todos los demás nombres de productos o servicios pertenecen a sus respectivos propietarios.

© 2023 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

ID de producto: **moto g stylus 5G** (Modelo XT2315-1)

Número de manual: SSC8D85207-A



Con moto care, amplía la cobertura de la garantía por hasta tres años y aprovecha todos los beneficios, como la protección contra daños por accidentes. Visita [motorola.com/motocare](http://motorola.com/motocare). (Solo EE.UU., excepto P.R.)

